

Guías de centrado y posicionamiento de agujeros

Cortar por las líneas verticales y usar las cruces para marcar los agujeros.

También funciona como guías de centrado para maderas de 10 mm y 16 mm de espesor

Si queremos otros espesores podemos cortar por fuera de las líneas sacrificando algunas guías.

