Ficha STV - Guía para Control de vehículos

Preparacionismo.com
Preparacionismo Supervivencia Autosuficiencia

Tipo	Consumo Desgaste	Control cada:	Cambio cada:	Observaciones y consejos
Niveles				
Aceite de motor	NO		Según manual	Mirar la varilla (evitar el control por ordenador). Entre 10 / 30.000 km o cada uno o dos años.
Líquido Refrig,/Anticongelante	NO			
Cambio y Diferencial	NO		100.000 km	Ver que no esten mojados por fuera por pérdidas
Líquido de Dirección	NO			
Liquido de Frenos	NO			Si baja el nivel verificar estado de pastillas de freno y si al cambiarlas vuelve al nivel normal, sino buscar fuga
Liquido Limpiaparabrisas	SI			
Bateria	NO		rotura	Revisar bornes sulfatados (si es batería con mantenimiento rellenar periódicamente con agua destilada hasta 1 cm por encima de las placas.
Filtros				
Combutible	SI			Según manual o alternando con los cambios de aceite, cada cambio de aceite, una vez si, una vez no.
Aceite	SI			
Aire	SI			
De Cabina (Aire, antipolen, etc.)	SI		Según manual	Revisar el manual del vehículo para saber que filtros y cada cuanto cambiarlos.
Frenos				
Pastillas de freno	SI			Observar problemas de frenado en la conducción. Observación de que el disco no tenga deterioro, y que haya suficiente pastilla de freno
Discos de freno	SI			
Freno de mano	SI	Mensual		Prueba física de funcionamiento.
Neumáticos				
Repuesto	SI	Mensual		Observar presion, desgaste, cortes, deformidades, etc, si hay desgaste irregular entre neumáticos puede haber problemas de alineación o amortiguación. Profunidad mínima del dibujo 2 mm con 1.6 mm es ilegal.
Delanteras	SI	Mensual		
Traseras	SI	Mensual		
Mecánica				
Amortiguad. Del.	SI	20.000 km		Observar la conduccion, al pasar por caminos irregulares, balanceo de la carrocería, vibraciónes excesivas (se observan especialmente al circular con luces por camino regular), pérdidas de líquido de amortiguación.
Amortiguad. Tras.	SI	20.000 km		
Correa Distribución	SI			
Gomas y correas	SI			Cambiarlas aunque se vean en buen estado, según los km,
Embreague	SI	150 o 200.000 km		Posee varios tipos de averias, algunas progresivas.
Bujías	SI		Según manual	Entre 30 / 60.000 km según ficha del vehículo o si hay problemas de encendido o contaminación.
Dirección	SI			Que no pierda liquido, que el volante vaya derecho y que no tenga holgura
Luces				
Faros	NO			Observar que no se hayan desviado, y que ambos iluminan por igual.
Otros				
A.A. / Calefacción	SI			Comprobar que funciona y ver revisión de filtros.
Linterna / pilas	SI	Mes		Comprobar si funciona
Botiquín homologado	SI	6 meses		Comprobar caducidades
Medicamentos	SI	6 meses		Comprobar caducidades
Agua y comida en fecha	SI	6 meses		Comprobar caducidades
Extintor	SI	6 meses		Comprobar caducidad

por: Defepata y locoatardecer - para: Preparacionismo.com

Preparacionismo.com